MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO TC-1810

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tono y Pulso
- Retención de llamada con música (Hold)
- Boton de Flash, Pause y Redial
- 4 memorias rápidas (de una tecla)
- Ajuste de timbre Alto/Bajo/Apagado

Instalación

- Conecte la base y el auricular con el cable espiral
- Inserte un conector del cordón plano en la base (marcada como TEL LINE) y la otra en la salida de la linea telefónica.
- De acuerdo con su red telefónica coloque el interruptor P/T (pulso/tono) en el lado correspondiente. Para México elija Tono.
- Ajuste el interruptor del timbrado en Alto/Bajo/Apagado según su Eleccion

Recibiendo una llamada

Al sonar el timbre del teléfono y parpadee la lámpara cuando entre una llamada

- Levante el auricular y conteste la llamada
- Después de terminada su conversación cuelgue el auricular

Haciendo una llamada

- Levante el auricular y espere el tono de invitación a marcar
- Marque el número deseado
- Después de terminada su conversación cuelgue el auricular

Tecla Redial

- Al marcar un número y éste se encuentre ocupado, cuelgue y espere un momento.
- Descuelgue y Presione la tecla de REDIAL. El teléfono marcará automáticamente el último número.

Cuando el Telefono se usa con un sistema PABX (Conmutador)

Con el auricular descolgado:

- Marque el número de acceso a tomar línea del conmutador (**normalmente 0 o 9**) y luego presione la tecla PAUSE, Marque el número deseado.
- Si la línea está ocupada, Repita el proceso de la función Redial.

Las 4 memorias rápidas (de una tecla)

Cada una de las 4 memorias puede almacenar un número telefónico de hasta 16 dígitos.

Como almacenar números en las memorias rápidas (de una tecla)

- Descuelgue el Auricular
- Presione la tecla STORE
- Digite el número deseado a registrar
- Presione la tecla STORE
- Presione la tecla de la memoria, seleccionando de **"M1 a M4"** según su Elección

Marcando desde las teclas de memoria rápida

- Descuelgue el Auricular
- Presione la tecla de memoria **"M1~M4",** el número registrado en esta tecla se marcará automáticamente

Notas:
1. El número máximo de dígitos para un número es 16
2. Al registrar nuevos números en las teclas **"M1~M4",** se reemplazarán a los anteriores
3. Podra en la marcación agregar un 0 o 9 y pausa si se tiene una extensión de conmutador.

Retención con música (Hold)

Durante una conversación si necesita retener la línea, presione la tecla de HOLD

- En una conversación, al retener la línea con la tecla de HOLD, la otra parte escuchará música mientras es retenida.
- Para continuar la conversación, vuelva a presionar la tecla de HOLD.